多機能警報盤（多回路タイプ）　施工説明書/取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきまして誠にありがとうございます。
施工前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しく施工してください。
また、施工後は施主様に商品説明を行ってください。
なお、保守・点検の際も活用しますので、施工説明書/取扱説明書・仕様書は
所定欄に施工業者名を記入の上、まとめて施主様にお渡しください。
（この説明書は、必ず保管しておいてください。）

安全上のご注意

施工、使用（操作・保守・点検）の前に必ずこの説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

⚠危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

- お守りいただく内容を次の図記号で区分しています。
  - ⚠ 気をつけていただく内容です。
  - ⃠ してはいけない内容です。
  - ❗ 実行しなければならない内容です。

■施工上のご注意

⚠危険

- ⃠ 本製品の不具合が原因となり、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予想される機器（医療機器や大規模設備など）には使用しないでください。
- ⃠ 有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。
- ❗ 関連法規および内線規程を遵守して、正しい工事を行ってください。
- ❗ 工事・点検時は上位ブレーカを必ず切ってください。通電中、充電部には絶対に触れないでください。感電および短絡による人身事故のおそれがあります。
- ❗ 正しい配線工事をしてください。誤結線があると発火・感電・故障の原因になります。
- ❗ 配線は適合した電線・圧着端子および圧着工具を使用してください。発熱・火災のおそれがあります。接続電線最大許容サイズは1.25mm²です。
- ❗ 導電部の接続ねじは表1の推奨締付トルクで確実に締付けてください。また、工事終了時に全ての導電部のねじを必ず増締めすると共に、定期的に増締めしてください。ねじがゆるんでいると発熱・火災のおそれがあります。

表１．推奨締付トルク

ねじの呼び	締付トルク N・m
M3	0.5～0.75

- ❗ 電源や信号をＯＦＦ状態にして作業をしてください。外部信号や連動回路により、突然動作することがあります。
- ⏚ アースせよ　接地線は接地端子に確実に接続してください。接地工事に不備があると感電のおそれがあります。

⚠注意

- ⚠ 改造等したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。
- ⃠ 次のような場所では使用しないでください。故障・誤動作の原因になります。
  - ・周囲温度が－５℃～４０℃の範囲を超える場所
  - ・粉塵や腐食性ガスのある場所　・ノイズ（電界、磁界）の強い場所
  - ・屋外などの雨や日光の直接当たる場所　・振動、衝撃の多い場所
  - ・湿度が高い場所　・結露が生じる場所
- ⃠ 水抜孔は塞がないでください。何らかの原因で盤内に水が浸入した場合、漏電や故障の原因になります。
- ⃠ 弱電回路や端子間の絶縁抵抗を測定しないでください。故障の原因になります。
- ❗ 本製品の不具合が原因となり財産に影響を与えることが予想される機器（ヒーターや冷蔵庫など）に使用する場合は、特性・性能の数値に余裕を持ち、かつ二重回路などの安全対策を必ず組込んでください。
- ❗ キャビネットへの通線穴加工時、内部にゴミ、鉄粉、虫などの異物や雨水が機器内部に入らないように施工してください。漏電・故障・誤動作の原因になります。
- ❗ 施工時に取外した端子カバー・保護板等は必ず元の位置に戻してください。感電・短絡事故のおそれがあります。
- ❗ キャビネットの設置は取付面の平面度を確認し、適切な太さのボルトを用いて堅牢に取付けてください。設置に不備があると壁面からの脱落や事故の原因になります。
- ❗ 盤内機器への電線配線経路に配慮（電線を曲げて水が伝わないようにする。電線を伝って水が滴下する位置に注意）してください。結露した水や漏水が電線に伝って盤内機器へ入ると故障の原因となります。
- ❗ 電圧印加をするときは、正しく配線がされているかを確認してから行ってください。発火・感電・故障の原因になります。
- ❗ 定格電圧にてご使用ください。電源電圧が変動する場合、表２の使用可能電圧範囲を超えないでください。不動作・故障の原因になります。

表２．使用可能電圧範囲

定格電圧	使用可能電圧範囲
AC100V	AC 90V ～ 110V
AC200V	AC180V ～ 220V

- ❗ 警報出力接点は、表３の接点定格容量内でご使用ください。定格容量を超えて使用し続けますと、内部接点溶着などによる故障の原因になります。

表３．接点定格容量

接点定格容量（抵抗負荷）	AC250V 1A

■使用上のご注意

⚠危険

🚫	本製品の不具合が原因となり、人命並びに社会的に重大な影響を与えることが予想される機器（医療機器や大規模設備など）には使用しないでください。	🚫	保護板は絶対に開けないでください。感電のおそれがあります。
🚫	有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。	❗	定期的に、電気工事業者に点検依頼をしてください。定期点検をしないと事故の原因になります。

⚠注意

❗	本製品の不具合が原因となり財産に影響を与えることが予想される機器（ヒーターや冷蔵庫など）に使用する場合は、特性・性能の数値に余裕を持ち、かつ二重回路などの安全対策を必ず組込んでください。	❗	異常な発熱・臭い・煙などが発生した場合は上位ブレーカをOFFにし、速やかに専門業者へ連絡してください。

■保守・点検上のご注意

⚠危険

🚫	有資格者以外の電気工事は法律で禁止されています。	❗	導電部の接続ねじは表1（P.1）の推奨締付トルクの範囲内で定期的に増締めしてください。ねじがゆるんでいると発熱し、火災のおそれがあります。
❗	保守・点検は、専門知識を有する人が定期的に行ってください。	❗	電源や信号をＯＦＦ状態にして作業をしてください。外部信号や連動回路により、突然動作することがあります。
❗	工事・点検時は上位ブレーカを必ず切ってください。通電中、充電部には絶対に触れないでください。感電および短絡による人身事故のおそれがあります。		

⚠注意

⚠	改造等したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。	❗	保守・点検時に取外した端子カバー・保護板等は必ず元の位置に戻してください。感電・短絡事故のおそれがあります。
🚫	弱電回路や端子間の絶縁抵抗を測定しないでください。故障の原因になります。	❗	ヒューズが溶断した場合には、必ず同容量・同形式のものと交換してください。機器破損のおそれがあります。
		❗	異常な発熱・臭い・煙などが発生した場合は上位ブレーカをOFFにし、速やかに専門業者へ連絡してください。

■停電補償用電池（オプション）のご注意

⚠注意

🚫	分解、ショート、火中投入しないでください。電池が破損するおそれがあります。	❗	電池寿命は一般使用にて３～４年ですが、使用状況により短くなりますので２～３年を目処に交換してください。
🚫	本製品以外の用途には使用しないでください。		

● お願い

- 停電補償用電池はニカド電池を使用しております。ニカド電池はリサイクル可能な電池です。リサイクルにご協力ください。
- 交換用電池は弊社営業所または代理店にお問合わせください。
- ご依頼により弊社にてキャビネット内に組込んで出荷する場合は、電池の消耗を避けるためコネクタ接続していません。
  ご使用前に差込方向には十分ご注意の上、コネクタを接続してください（図１）。
- 使用開始当初は充電が必要です。コネクタを接続後、警報盤に電源を入れると充電が開始されます。



図１

● 定格および性能

定格電圧　　：　ＤＣ２４Ｖ
充電時間　　：　４８時間
停電補償時間　：　６０分（警報４回路入力時）

● 取外し時のご注意

- キャビネットからユニットを取出す場合には、電池金具を外してから行ってください（図２）。
  電池は電池金具とキャビネットで固定されているため、ユニットを取出す際に落下するおそれがあります。



図２

■各部の名称

ユニット



警報盤

代表例：GAT-24KTC



（ご注意）
機種によりブザーユニットPが組込まれていますが、切換スイッチの設定は不要です。



ブザーユニットP

■配線方法 および 配線上のご注意





無電圧警報入力端子に有電圧を印加すると焼損します。



外部警報接点の共用はできません。

（お知らせ）
・コモン端子（CO）はユニット内部で共通になっています。
　またユニット間のコモン端子（CO）も同様に共通になっています。
・外部接点にはDC24V程度の電圧が印加されます。

（ご注意）
標準変形品（ご指定時）は本図と異なる場合があります。
詳細は別紙（納入仕様書）をご覧ください。

⚠注意

⊘	電源端子間、警報入力端子間、警報出力端子間の絶縁抵抗を測定しないでください。故障の原因になります。	❗	接続電線は 0.75 ～ 1.25 mm^2、長さは200m以内としてください。
	電力用線との同一配管はしないでください。ノイズによる誤動作のおそれがあります。		ノックアウトをあけた場合、電線に傷がつかないよう適切な処理をしてください。
			ノイズ環境の悪い場所で使用する場合は、ノイズフィルタを使用してください。

■機能説明

電源入力		電源を入力すると、電源ランプ（緑色）が点灯します。
ランプチェック		ボールペンなど、先の細いものでランプチェックスイッチを押すと、警報ランプ（橙色）が点滅、点灯します。 （点滅、点灯は切換スイッチの設定内容により異なります。）
警報入力		警報入力端子に無電圧信号を外部より入力してください。接点には DC24V 程度の電圧が印加されます。コモン端子(CO)は内部で共通になっています。警報入力は共通コモンで配線できます。
ブザー連動接点出力		ブザー鳴動に連動して無電圧 a 接点が出力されます。ブザーが停止するまで出力します。
一括警報出力		警報が入力されると無電圧 a 接点が出力されます。警報信号が解除されるまで出力します。（だたし自己保持中は、自己保持解除スイッチが押されるまで出力します。）
個別警報出力		信号が入力されるとその信号に対応して無電圧 a 接点が出力されます。（ただし自己保持中は、自己保持解除スイッチが押されるまで出力します。）
ブザー停止		ブザーが鳴動しているときにブザー停止スイッチを押すとブザーが停止します。警報ランプはブザー停止スイッチとは無関係に警報信号が解除されるまで出力します。（ただし自己保持中は、自己保持解除スイッチが押されるまで出力します。）
外部ブザー停止		端子Ｂ０- Ｂ１間に押しボタンスイッチを接続して、外部からブザー停止を行うことができます。押しボタンスイッチには DC24V 程度の電圧が印加されます。端子Ｂ０- Ｂ１間に渡り線を接続しておくと、ブザーは鳴動しません。（ブザー切）
後追い警報		ブザー停止後、連続して別回路に警報が入力されるとブザーが再度鳴動します。
切換スイッチ機能	ブザータイマ停止切換	ON にした数字が停止する時間（単位：分）です。複数の数字を ON にした場合、ON にした数字の合計が停止する時間です。最大 10 分まで設定できます（全て ON）。全て OFF の場合はブザータイマ停止はしません。 （例） ブザー停止しません　３分後ブザー停止　５分後ブザー停止(1+4)
	b 接点入力切換	回路番号を ON にすると b 接点入力設定となり、接点間において警報動作します。OFF の場合は a 接点入力となり、接点閉において警報動作します。
	自己保持切換 信号自己保持設定された場合は、付属の自己保持注意ラベルをドアなどにお貼りください。	回路番号を ON にすると信号自己保持設定となり、信号が解除されても警報動作します。自己保持するための信号入力は a 接点入力にて 25ms 以上必要です。解除は自己保持解除スイッチを押します。自己保持解除スイッチはランプチェックスイッチと兼用しています。自己保持中は警報ランプ（橙色）が通常よりも速く点滅します。（ただし状態表示は点灯のままです。）
	状態表示切換	回路番号を ON にすると状態表示設定となり、信号が入力されると警報ランプは点灯となります。ブザー、ブザー連動接点、一括警報は出力されません。個別警報は出力されます。

（動作例）

表示および出力	通常設定					自己保持設定					状態表示設定				
	警報ランプ	ブザー	ブザー連動接点	一括警報出力	個別警報出力	警報ランプ	ブザー	ブザー連動接点	一括警報出力	個別警報出力	警報ランプ	ブザー	ブザー連動接点	一括警報出力	個別警報出力
初期状態	● 消灯	-	開	開	開	● 消灯	-	開	開	開	● 消灯	-	開	開	開
信号入力	≒○ 点滅	鳴	閉	閉	閉	≒○ 点滅	鳴	閉	閉	閉	○ 点灯	-	開	開	閉
入力解除	● 消灯	-	開	開	開	≒○ 速い点滅	鳴	閉	閉	閉	● 消灯	-	開	開	開

（設定例）下記の場合
- 回路１をｂ接点入力
- 回路２～４をａ接点入力
- 回路２のみを信号自己保持
- 回路３のみを状態表示



■故障の診断と処置

以下のことをご確認の上、〞対策・処置の仕方〞をお試しください。
それでも解決しないときはお問合わせください。

こんなときは	原因・調べるところ	対策・処置の仕方
電源ランプが点灯しない	電源はきていますか？	端子台に電源がきていないのであればもう一度配線をご確認ください。
	ヒューズは切れていませんか？	ヒューズをご確認ください。
	有電圧警報が入力されていませんか？	有電圧を入力していた場合、故障しているおそれがあります。 お問合わせ先までご連絡ください。
警報を入力しても変化しない	信号配線は確かですか？	もう一度配線をご確認ください。
	信号配線の接続しているねじはゆるんでいませんか？	ねじを増締めしてください。
	端子台に直接警報を入力しても変化はないですか？	端子台に直接警報入力して正常であればもう一度配線をご確認ください。
ブザーが鳴動しない	外部ブザー停止が入力されていませんか？	外部ブザー停止スイッチが押されたままでないか、もしくは端子Ｂ０－Ｂ１間に渡り線が配線されていないかをご確認ください。
	ブザータイマ停止が働いていませんか？	ブザータイマ停止切換スイッチをご確認ください。
	状態表示（ランプ点灯）になっていませんか？	状態表示切換スイッチをご確認ください。

■仕様

機種	GAT-24KTC	GAT-36KTC	GAT-48KTC
警報入力回路数	２４回路	３６回路	４８回路
寸法 [mm]	500×500×120	500×800×120	
質量 [kg]	19.0	28.0	28.8
消費電力 [VA]	24	30	36
電源電圧	AC100V または 200V（ご指定時）, 50 / 60 Hz		
警報入力	無電圧 a（または b）接点入力（接点間電圧：約 DC24V , 接点間電流：約 5mA）		
警報出力	一括警報出力 , ブザー連動接点出力 , 個別警報出力 ともに無電圧 a 接点出力　AC250V 1A（抵抗負荷）		
ブザー音圧	約 90 dB 以上		
その他の機能	外部ブザー停止 , ブザータイマ停止 , ランプチェック , 後追い警報 , 信号自己保持 , 状態表示		
使用周囲温度	-5℃～ 40℃		
使用周囲湿度	85％ＲＨ以下（結露しないこと）		
付属品	警報ラベル : 1 枚 , 自己保持注意ラベル : 1 枚 , ガラス管ヒューズ (3A) : 1 本 キー：1 コ , 取扱説明書 (本紙)： 1 部		

施工業者名

TEL　　施工年月日　　年　　月　　日

※施工終了後、施工業者名欄にご記入ください。

点検年月日	年　月　日	年　月　日	年　月　日
	年　月　日	年　月　日	年　月　日

※点検時にご記入ください。

この説明書に用いた図は代表例であり、お手元の商品と一致しない場合があります。
警告表示がかすれたり、破損した場合は、警告ラベルの発注をお願いします。
仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は2013年1月現在のものです。

B197324923

日東工業株式会社
© NITTO KOGYO CORPORATION

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／TEL（0561）64-0152
http://www.nito.co.jp